

## Telegrafní sloupy – návod k sestavení verze „A“

Balení obsahuje: 12ks dřevěných sloupů, 12ks betonových patic, konzoly černé barvy.

1. Natřete nebo namoňte sloupy do požadovaného odstínu a pročistěte všechny drážky na sloupu.
2. Oddělte konzolu z aršíku
3. Vlepte konzolu do drážky prvního dílu sloupu.
4. Vlepte konzolu do drážky druhého dílu sloupu.
5. Sloupy dejte od sebe ve spodní části cca. 14mm.
6. Oddělte od aršíku a vlepte do drážek ostatní konzoly.
5. Natřete izolátory bílou barvou.
6. Natřete betonové patice šedou barvu a přilepte ke sloupům cca.1cm od spodní části sloupu.

