

Telegrafní sloupy – návod k sestavení (verze „I“)

Balení obsahuje: 6ks dřevěných sloupů, 6ks betonových patic, konzoly černé barvy.

1. Natřete nebo namořte sloup do požadovaného odstínu a pročistěte všechny drážky na sloupu.
2. Oddělte konzolu z aršíku.
3. Naneste na konzolu lepidlo a zasuňte do drážky na sloupu.
4. Stejným způsobem nalepte ostatní konzoly.
5. Natřete izolátory bílou barvou.
6. Natřete betonovou patičku šedou barvou a přilepte ke sloupu cca.1cm od spodní části sloupu.

